

NOTICE TRANCHEUR DEMONTAGE DU CHARIOT



- ✓ Pour démonter le chariot, il est impératif de mettre en position « 15 » la butée d'épaisseur de tranches. Butée d'épaisseur remontée au maximum et lame cachée. et de débrancher le câble d'alimentation du réseau pour couper complètement la machine de l'installation électrique.

- ✓ En position bouton serré, l'ergot est rentré dans son logement (b).

- ✓ Desserrer le bouton de serrage qui fixe le chariot sur son coulisseau (c) (Attention le bouton ne s'enlève pas complètement, mais doit rester très libre et tiré vers l'extérieur du support, preuve qu'il est bien desserré) – L'ergot sort de son logement et vient frotter le châssis du trancheur.

- ✓ Prendre la poignée du chariot dans la main droite et tirer d'un coup un peu sec vers l'avant de l'appareil c'est-à-dire côté butée d'épaisseur de coupe. (d). Tenir le trancheur avec la main gauche.

- ✓ En effectuant ce mouvement, vous allez entendre un « clic » qui indique que l'ergot est positionné dans le trou d'indexage.(e) situé sur le côté du carter.

Vous pouvez désormais retirer le chariot en le soulevant vers le haut (f).

Nota : la fonction démontage du chariot bloque automatiquement le fonctionnement du trancheur. Il est impératif de remettre le chariot en place et resserrer le bouton de blocage pour pouvoir se resservir de l'appareil.

NOTICE TRANCHEUR DEMONTAGE DU CHARIOT



Butée en position 15



Ergot rentré



Trou d'indexage
Desserrer le bouton de serrage du chariot



Prendre la poignée, tirer d'un coup sec vers la butée



« Clic » - Ergot dans le logement



Retirer le chariot par le haut